

Fujitsu FUTRO S700 Thin Client

für Freifunk nutzen

How to...





Stand: 9. Juli 2017

Futro S700

für Freifunk nutzen
How to
Futro S700 - Was ist das
Ausstattung
Einsatz im Freifunk-Bereich
Ziel: Freifunk-Image aufspielen
Möglichkeit : OS von USB Stick booten 4
ToDo: Einen Rechner unter Knoppix starten5
Futro mit Knoppix vom Stick starten5
Das richtige Freifunk-Futro Image
Wie bekomme ich die Datei auf den Futro?7
Freifunk-Image rennt7
Freifunk-Konfiguration
Futro geht Online
Einrichtung der Futro-Konfig9
Möglichkeit 1: Futro: alles über eine Netzwerkkarte (VLANs)
Wir editieren die NETWORK Datei im Futro12
Wir editieren die NETWORK Datei im Router13
Anlagen15
Appendix – 1 - Musterdatei network config vom Futro15
Appendix – 2 - Musterdatei network config vom Router (TP-Link 841N) 16

Futro S700 - Was ist das

Was der Hersteller schreibt:

Der Fujitsu FUTRO S700 ist ein individuell konfigurierbarer Thin Client für server-basiertes Computing und Desktop Virtualisierung von standardisierten Büroanwendungen. Dieses einfache und zuverlässige Front-end-Zugangsgerät lässt sich bequem integrieren, nutzen und verwalten. Ihre alltägliche Produktivität wird durch zusätzliche, bequeme Funktionen wie Dual Monitoring, schnelles Hochfahren und geringe Geräuschemissionen erhöht. Die für Fujitsu-Produkte typische, hohe Qualität, die aktuelle Flash Drive-Technologie und ausgezeichnetes Wärmemanagement sorgen für eine lange Nutzungsdauer dieser Thin Clients. In Verbindung mit hervorragender Energieeffizienz führt dies zu geringen Gesamtbetriebskosten für Ihr Unternehmen.

Was ein Freifunker schreibt:

Geiles Teil, übernimmt die CPU-Intensive Rechenarbeit einer VPN Verbindung. Da muss viel und möglichst schnell verschlüsselt werden. Genau die richtige Aufgabe für diesen Mini-Rechner. Benötigt wenig Watt (10-max. 20 Watt je nach Last), also ca. soviel wie zwei oder drei Router.

Ausstattung

Prozessor	AMD G-Series G-T44R (1.2 GHz)
Betriebssystem	eLux® RL - Embedded Linux
Arbeitsspeicher	1 x 1 GB, DDR3, 1066 MHz
Speicherkapazität	2 GB (1 Speichersteckplätze gesamt)
Festplatte	1 x 2 GB, mSATA, Flash-Laufwerk
Chipsatz	AMD A55E Controller-Hub
Grafik	AMD Radeon™ HD 6250, bis zu 256 MB
	DirectX 11, Shader Model 5, Open CL™ 1.1 (abhängig von CPU), OpenGL 4.1
Audio	On Board, Realtek ALC262, AC'97 Codec
	1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio frontseitig: Line-Eingang/Mikrofon
	1 x Audio: Line-Ausgang
Konnektivität	LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s
Schnittstellen	8 x USB 2.0 gesamt
	1 DVI-I (integrierter VGA kann mit DVI-VGA-Adapter benutzt werden) x DVI
	1 x DisplayPort
Stromversorgung	100 ∨ - 240 ∨ (AC-Eingang), 50 - 60 Hz
Lieferumfang	Kein Adapter für VGA/DVI/DP
Datenblatt	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=2d0c5f97-04c4-400b-9222-cb0704b3cb9b
Herstellernummer	VFY:S0700PP1R2DE

Zusätzliche Netwerkkarten gibt es zu kaufen. Für intern oder als USB Interface, jedoch liegen hier keine Erfahrungen vor. Die Anleitung arbeitet mit der vorhandenen Karte und VLANs.

Einsatz im Freifunk-Bereich

Als *OFFLOADER* für VPN-Verbindungen (fastd) übers Internet zu den Gateways der Freifunk-MWU Community.

MaxSpeed: 50 bis 90 GByte

Konstellation 1: Futro + TP WD 841N = 55 Mbit – VLAN

Konstellation 2: Futro + TP WDR 3600 = 90 Mbit - VLAN

Konstellation 3: Futro mit zweiter Netzwerkkarte ohne VLAN : -nicht bekannt-

Ziel: Freifunk-Image aufspielen

Möglichkeit : OS von USB Stick booten. Image mit "dd" auf SSD aufspielen.

Benötigt wird:

- 1. USB Stick mind. 1 GB
- 2. OS zum Aufspielen auf den Stick
- 3. Stick bootbar machen

Zu (1) – Hast du oder kaufen

Zu (2) – Es bietet sich: KNOPPIX an. Link: <u>http://www.knoppix.org/.</u> CD-Version reicht aus, besonders, wenn Stick weniger als 8 GB Speicher. Nachteil: Man muss Knoppix erst mal booten, bevor man sich einen USB Stick erzeugen kann.

Alternative: Systemrescuecd \rightarrow Link: <u>http://www.system-rescue-cd.org</u> Hier kann man auch einen USB-Stick bootbar machen. \rightarrow Link: <u>http://www.system-rescue-cd.org/Installing-SystemRescueCd-on-a-USB-</u> <u>stick</u> Methoden A + B für Linux Umgebungen, C für Windows: Ohne das System booten zu müssen kann direkt ein Stick erzeugt werden (von mir nicht getestet).

Zu (3) – Stick wird unter gebootetem KNOPPIX eingerichtet (s. Anleitung unten)

KNOPPIX Dow	vnload von Mirrors		٦
Folgende Institutionen einen Download-Berei	, die meisten davon (für Studenten ch für bootbare KNOPPIX GNU/Lir	n und Schüler besonders praktisch) sind gut über das deutsche nux ISO-Images zur Verfügung zu stellen:	эF
	Download von	Protokoll	Si
	ftp.uni-kl.de	[rsync CD] [rsync DVD] [ftp CD] ftp DVD] [http CD] [http DVD]	
	ftp.knoppix.nl	[rsync CD] [rsync DVD] [ft Mirror UNI-KL	
	ftp.gwdg.de	[ft Download Site Sponsor: Universität Kaiserslautern	G
	sunsite.informatik.rwth-aachen.de	[ftp] [http]	

1 - Hier gibts Knoppix in allen Varianten

Nach dem Download liegt dann folgende Datei auf der Platte:

ADRIANE-KNOPPIX_V7.2.0gCD-2013-07-28-DE.iso

ToDo: Einen Rechner unter Knoppix starten

...um USB-Stick mit Knoppix zu erstellen

Zum Erzeugen eines USB-Sticks unter Knoppix benötigt man zunächst ein von der ISO gebootetes System. Da kann man so oder so machen.

- a) ISO auf CD brennen und davon booten, oder ...
- b) VIRTUALBOX installieren, einen leeren Rechner anlegen und ISO als CD einbinden. Von CD virtuell booten und dann mit dieser Anleitung weitermachen
 - <u>https://www.lidux.de/anleitungen/36-knoppix-7-auf-usb-stick-installieren</u>

Futro mit Knoppix vom Stick starten

- Futro mit Keyboard, Maus und Screen versorgen (wäre echt gut)
- Ins BIOS: Beim Einschalten wie wild F12 drücken (siehe Abbildung Nr.2 & 3)
- Im BIOS nach dem BOOT-Optionen suchen und USB Anschlüsse bootbar machen (genauer weiß ichs nicht mehr)
- Futro AUSSCHALTEN (Power-Button vorne laaaaaange drücken)
- Stick einstecken (gerne auch vorne) und Futro neu starten.
- KNOPPIX sollte geladen werden. WARTEN bis Grafikgedöns sich ausgezappelt hat.



Nr.2 // Menü nach viel F12 Gedrücke



Damit dauerhaft von USB Stick zuerst gebootet wird, gibt es zwei Einstellungen im BIOS zu machen. Folge "Enter Setup" und stelle unter "Boot" um auf "Prefer USB Boot" = Enabled.



In den Optionen darunter "Boot Option Priorities" stellst du ein, dass der USB Stick immer zuerst abgefragt wird. Der Rest darunter spielt von der Reihenfolge her keine Rolle. \rightarrow Save & Exit

Er bootet jetzt wieder und sollte direkt unser Knoppix vom Stick hochfahren.

Wir werden begrüßt mit:



Kaum zu erkennen: unten will er eine Eingabe haben. Hier geben wir schnell "knoppix" ein bevor ein anderer Modus startet (Drücke F2 wenn du mehr wissen willst).



Das richtige Freifunk-Futro Image

Davon gibt's mehrere in unserer Sammlung auf: *firmware.freifunk-mwu.de*

Bitte wähle die richtige **Region** {Mainz|Wiesbaden|...} aus. Hier wird weiter exemplarisch "Mainz" benutzt: <u>http://firmware.freifunk-mwu.de/mainz/stable/factory/</u>

Bis ich hier etwas anderes behaupte, empfehle ich das Image hier zu benutzen:

gluon-ffmz-2016.2.6+mwu1-x86-64.img.gz

3		Öffnen von gluon-ffmz-2016, 2, 6+mwu1-x86-6
	Construction of Same (- 198-14-19-199-14-1991	Sie möchten folgende Datei öffnen:
	gluon-ffmz-2016.2.6+mwul-x86-64.img.gz	gluon-ffmz-2016.2.6+mwu1-x86-64.img.gz
D.	gluon-ffmz-2016.2.6+mwul-x86-generic img gz	Vom Typ: Gzip-Archiv (7,0 MB) Von: http://firmware.freifunk-mwu.de
A		Wie soll Iceweasel mit dieser Datei verfahren?
	gluon-ffmz-2016.2.6+mwul-x86-kvm.img.gz	Offnen mit Xarchiver (Standard)
	gluon-ffmz-2016.2.6+mwul-x86-virtualbox vdi	O Datei <u>s</u> peichern
3		Eür Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen
	gluon-ffmz-2016.2.6+mwul-x86-vmware.vmdk	
r.	<pre>gluon-ffmz-2016.2.6+mwul-x86-xen.img.gz</pre>	Abbrechen

Das ist ein ZIP-Archiv und die darin enthaltene *. IMG Datei muss ausgepackt werden!

Ich empfehle dir nach /tmp zu speichern.

knoppix@Mid insgesamt (crol 50M	(noppix:)	/tmp\$ ls	-alh				
drwxrwxrwt	4	root	root	240	Jun	30	10:08	
drwxr-xr-x	18	root	root	0	Jun	30	10:05	
-rw-5	1	knoppix	knoppix	53M	Jun	30	1	gluon-ffmz-2016.2.6+mwu1-x86-64.img
-r	1	knoppix	knoppix	7,1M	Jun	30	10:07	gluon-ffmz-2016.2.6+mwu1-x86-64.img.gz
Srwxr-xr-x	1	knoppix	knoppix	0	Jun	30	10:06	.lxterminal-socket:0-knoppix
SFWXF-XF-X	1	knoppix	knoppix	0	Jun	30	10:06	.∎enu-cached-:0-knoppix
Srwxr-xr-x	1	knoppix	knoppix	0	Jun	30	10:06	.pcmanfm-socket0-knoppix
- rw	1	knoppix	knoppix	57	Jun	30	10:06	serverauth.Vzv37VmdzJ
drwy	2	knoppix	knonniv	60	Tup	30	10.06	ssh_3ah7NoX6tR1x

Wie bekomme ich die Datei auf den Futro?

Wieder gibt es zwei Möglichkeiten (ich empfehle (b) wenn ansatzweise möglich):

- a) Kopiere die *. IMG auf einen weiteren Stick oder ...
- b) .. stecke in den Futro ein LAN Kabel zu deinem Hausnetz und lade mit dem Browser direkt aus dem <u>Netz</u> ins /tmp Verzeichnis

Entpacke das IMG mit dem Datei-Explorer von KNOPPIX. Merke dir wo das File liegt

• Jetzt unter Knoppix eine Kommandozeilen-Box öffnen und den Befehl ausführen:

dd if=/pfad/zur/datei.img of=/dev/sda

Das Device "/dev/sda" ist die SSD-Festplatte in unserer Ausstattung.

```
knoppix@Microknoppix:/tmp$ dd if=/tmp/gluon-ffmz-2016.2.6+mwu1-x86-64.img of=/dev/sda
107520+0 Datensätze ein
107520+0 Datensätze aus
55050240 Bytes (55 MB) kopiert, 5,0202 s, 11,0 MB/s
knoppix@Microknoppix:/tmp$
```

- Das Image wird nun auf die Platte übertragen. Hier 5 Sekunden
- Um sicher zu gehen, dass alle Schreiboperationen auf der CF-Karte abgeschlossen sind, führen wir noch einmal den Befehl sync aus und warten bis wir wieder auf der Kommandozeile laden.

knoppix@Microknoppix:/tmp\$ sync

• Dann Rechner runterfahren – Stick entfernen – Neu starten

Freifunk-Image rennt

Es sollte jetzt das Freifunk-Image booten. Die Zeilen rauschen am Bildschirm durch.

Wenn durchgerauscht, einfach RETURN drücken – Der von einer Anmeldung her bekannte Begrüßungsbildschirm erscheint und der Command-Prompt wartet auf Eingaben.

ACHTUNG:

Auch wenn wir die Konsole sehen, **ist der Futro mit dem FF-Image jetzt im Konfig-(Wizard)-Modus**. Das ist ein Web-Interface, dass man in einem Browser per IP-Adresse aufrufen muss. Der Futro bietet auf seiner Netzwerkschnittstelle jetzt DHCP an mit 192.168.1.xxx. Wenn das LAN Kabel vom Hausnetz jetzt noch im Futro steckt gibt's mehr als einen DHCP Server. Es wäre jetzt Zufall von wem dein Rechner jetzt eine IP-Adresse bekommt. Verbinde deswegen besser den Futro jetzt **nur mit einem Rechner per LAN Kabel**. Der Rechner sollte per DHCP eine Adresse vom Futro bekommen und im Browser kannst du die bekannte 192.168.1.1 benutzen.

Freifunk-Konfiguration

Bedingung um hier weiterzumachen: Das WebInterface bietet die Startseite an:

- Erst in den Erweiterte Einstellungen (rechts oben wechseln) ein Passwort setzen für den SSH Zugang später Speichern!
- Wähle auf der ersten Seite einen Namen und aktiviere VPN. Das übliche weiter unten: Bandbreite reduzieren wir besser nicht, da wir mit dem Futro ja HighSpeed machen wollen. Die Koordinaten geben wir ein, wenn er auf der Karte zu sehen sein soll. Er kann aber unsichtbar bleiben, da die Anzahl der Nutzer zum Router angezeigt wird auf der map.
- Wir **Aktivieren** den Futro und geben den öffentlichen VPN-Schlüssel per E-Mail weiter ans KEY-Admin-Team zum Eintragen.

Warten ist angesagt. Ohne eingetragenen Key geht's jetzt nicht weiter.

Futro geht Online

Zeit sinnvoll nutzen: Hausnetz-Kabel in den Futro stecken. Ggf. neu durchbooten und warten bis er auf der Karte online geht oder in der Knotenliste als neuer Knoten mit deinem vergebenen Namen begrüßt wird. Dann klick auf den Namen um die Details zum Knoten zu sehen.

Er ist Online





- Wir sehen die interne IPV6 Adresse (Blauer Kasten im Bild oben).
- Mit dieser Adresse und dem Kommando SSH, bzw unter Windows mit dem Tool Putty, verbinden wir uns mit dem Futro. Das ist nicht nur bequemer als direkt an der Futro Konsole (kann nur engl. Tastatur), sondern auch ein Test ob das SSH-Passwort funzt.

Einrichtung der Futro-Konfig

Möglichkeit 1: Futro: alles über eine Netzwerkkarte (VLANs)

Möglichkeit 2: eine zweite Netzwerkkarte einbauen kostet Geld müsste von jemand hier ergänzt werden.

Der Futro hat nur eine Netzwerkkarte wie bekannt ist. Es tut aber not, dass wir eine WAN und zwei LAN Verbindungen zu unterschiedlichen Zielen aufbauen wollen. Geht nicht? Doch – mit VLAN.

VLAN = Virtuelles LAN, ermöglicht durch zusätzliche Markierungen der Netzwerkdaten, dass man alles über ein Kabel schicken kann und die am anderen Ende wieder auseinanderfieseln kann. Wir markieren "taggen" die Daten als VLAN mit den Nummern 2, 3, 4 und schicken sie allesamt über den einen Anschluss – aber an wen?

Wir wollen die Daten in verschiedene Richtungen weiter delegieren. Dazu brauchen wir ein Gerät, dass die "getaggten" markierten Pakete wieder trennen kann. Ein normaler Home-Switch (Verteiler) kann das nicht, aber jeder Switch in einem Router (die 4 gelben Buchsen) kann das, wenn man ihm in der Netzwerk-Config sagt was er tun soll. Preisgünstig ist das auch noch. Ein richtiger "managed"-Switch kostet da schon schnell mehr als 70 Euro

Ich habe exemplarisch einen TP-Link WR841N benutzt (Zugabe bei Amazon für ca. 15 Euro 😳)

Erst schauen wir uns mal die Verkabelung an:



(Bild mit allen Geräten, Router von Rückseite)

Das fiese beim 841er vorne weg: Die (gelben) 4 LAN Ausgänge sind mit 1 bis 4 nummeriert. Intern werden sie angesprochen durch die umgekehrten Werte 4 bis 1 (Buchse Nr. 1 = Port Nr. 4 in der Konfig). Das ist bei jedem Router anders. Siehe immer vorher im <u>wiki.openwrt.org</u> nach deinem Modell, wenn du nicht sicher bist.

Ein paar Worte noch zum Bild oben

Der Futro wird an Steckplatz Nr. 1 angeschlossen. Hier kommen alle Daten "getaggt" mit den VLAN Nummern 2,3,4 an und müssen nun zu den anderen Anschlüssen verteilt werden. Pakete mit VLAN2 werden auf den im Steckplatz Nr. 2 verkabelten DSL Anschluss (Dein Heimnetz) weitergegeben. Die VLAN-Markierung wird entfernt, damit es wieder normale Netzwerkpakete werden.

Auf Steckplatz Nr. 4 kann ein PC eingesteckt werden. Hier kommen die CLIENT-Pakete heraus. Das Endgerät hier bekommt eine Freifunk-IP-Adresse deiner Region. Auch hier werden die VLAN-Markierungen entfernt.

Optional kann auf Steckplatz Nr. 3 eine UBI o.ä. angeschlossen werden. Hier kommen die VLANS 3 und 4 heraus. Die VLAN-Markierung muss beibehalten werden, weil erst in der UBI diese beiden wieder getrennt werden. VLAN 4 = Freifunk meshing Protokoll, VLAN 3 = Client Netz, wird benötigt um auf das WebInterface der UBI zugreifen zu können.



Die Tabelle zeigt die Port-Nummern an, die wir im jeweiligen VLAN benutzen. Wir benötigen die gleich in der "network" Konfigurationsdatei. (T)=getaggt/markiert, sonst ungetaggt/unmarkiert – also normales Netzwerkpaket.

Also nun ran an die Kartoffeln. Wir sind per SSH verbunden <u>oder</u> sind live an der Konsole des Futros. Hier geht es jetzt weiter...

Futro: Wir editieren die NETWORK Datei

Wir haben auf den Freifunk-Images nur den einfachen VIM Editor. Die Bedienung ist jetzt nicht Gegenstand dieser Anleitung. Das dürft ihr euch gerne hier anlesen: <u>http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/WS98/brueckenkurs/skript/node9.html</u>

Wir öffnen die network Datei im Editor:

vi /etc/config/network

Ganz vorsichtige Leutze machen vorher eine Kopie der Datei mit

cp /etc/config/network /etc/config/network.org

Zum Verständnis: Ich erwähne jetzt nur die <u>wichtigen Zeilen</u>, die hineinmüssen oder so angepasst werden sollten. Da steht noch viel mehr in den jeweiligen Blöcken drin, was auch so bleibt und von Version zu Version der FF-Images auch immer mal schwanken kann.

```
config interface 'wan'
     option ifname 'eth0.2'
     option auto '1'
config interface 'mesh wan'
     option auto '0'
config interface 'meshvlan4'
     option auto '1'
     option ifname 'eth0.4'
     option mesh 'bat0'
     option proto 'batadv'
     option macaddr '...übernehmen und eindeutig machen ...'
config interface 'client'
     option type 'bridge'
     option macaddr '...beibehalten was hier steht ... '
     option ifname 'bat0'
     option ifname 'eth0.3'
```

Erläuterungen:

option auto '0' oder '1' bedeuten, dass dieses Interface gerade 0=aus, 1=aktiv sein soll.

option ifname 'eth0.x' x = Nr. des VLANs mit dem die Pakete
markiert werden, wenn sie über das Interface laufen. Umgekehrt
werden hier auch nur Pakete angenommen, die sich mit der eigenen Nr.
ausweisen. Der Rest wird ignoriert.

[!] Die gesamte network-Datei findet ihr auch im Appendix – 1 - Konfig vom Futro

Datei nun Speichern (!) und Editor verlassen: <ESC> :wq <Enter> → NOCH NICHT BOOTEN !!!

Router: Wir editieren die NETWORK Datei

Die Änderungen die jetzt folgen sind bis auf die Port-Nummern auf fast jedes TP-Link-Modell anwendbar. Zumindest vom Sinn her, aber Mitdenken und -lesen sind unverzichtbar...

Annahme:

Der verwendete Router hat bereits ein <u>aktuelles</u> Freifunk-Image drauf. Es wird kein VPN über DSL benötigt, somit "mesht" der Router erst mal nur per Antenne. MeshOnLAN und MeshOnWAN sind ausgeschaltet. Es sind keine Netzwerk-Kabel eingesteckt.

Erst Verkabelung ändern:

- Futro LAN Buchse verbinden mit Router Steckplatz Nr. 1 (siehe Bild vorher).
- Router Steckplatz Nr. 2 verbinden mit dem Hausnetz (Internet/DSL)
- Router einschalten
- Jetzt Futro rebooten (von der Console aus mit "reboot -f" < Enter>)

Mit Router per SSH verbinden:

- Deinen PC per Kabel mit Steckplatz Nr. 4 verbinden.
- Eine IpAdresse bekommt der Rechner nur, wenn der Router mit dem FF-Netz mesht, also weitere Router in Reichweite sind. Sonst musst du dir eine feste IP-Adresse am PC temporär setzen. Z.B: {Mainz} 10.37.5.123 {Wiesbaden} 10.56.5.123/ Maske 255.255.255.0.
- Testweise einen PING auf 10.37.0.1(MZ) oder 10.56.0.1(WI) machen. Das ist dein Freifunk-Router mit dem du per Kabel verbunden bist. Geht das, kannst du weitermachen, sonst deine Einstellungen prüfen
- SSH / Putty benutzen und mit 10.37.0.1(MZ) oder 10.56.0.1(WI) verbinden. Benutzer = root, Passwort = deines, was du dir beim originären Einspielen des Freifunk-Images mal gesetzt hattest.
- Verbindung da, dann ...

Wir öffnen die network Datei im Editor:

vi /etc/config/network

Ganz vorsichtige Leute machen vorher wieder eine Kopie der Datei mit

cp /etc/config/network /etc/config/network.org

- weiter auf der nächsten Seite -

Zum Verständnis: Ich erwähne jetzt wieder nur die <u>wichtigen Zeilen</u>, die hineinmüssen oder so angepasst werden sollten. Da steht noch viel mehr in den jeweiligen Blöcken drin, was auch so bleibt und von Version zu Version der FF-Images auch immer mal schwanken kann.

```
config switch vlan 'vlan1'
     option vlan '1'
     option ports '0'
config switch vlan 'vlan4'
     option vlan '4'
     option ports 'Ot 2t 4t'
config switch vlan 'vlan3'
     option vlan '3'
     option ports '0t 1 2t'
config switch vlan 'vlan2'
     option vlan '2'
     option ports '0t 3 4t'
config interface 'wan'
     option ifname 'eth1'
     option auto '1'
config interface 'mesh wan'
     option auto '0'
config interface 'mesh vlan4'
     option auto '1'
     option ifname 'eth0.4'
config interface 'client'
     list ifname 'bat0'
     list ifname 'eth0.3'
config interface 'mesh lan'
     option auto '0'
```

Erläuterungen:

MAC-Adressen, die in den Blöcken aufgeführt werden, die mit "mesh.." im Namen beginnen, dürfen **nicht doppelt** vorkommen. Verfremdet diese sonst an einer Stelle.

[!] Die gesamte network-Datei findet ihr auch im Appendix – 2 - Konfig vom Router (TP-Link 841N)

Datei nun Speichern (!) und Editor verlassen: <ESC> :wq <Enter>

Bootet den Router nun neu: "reboot -f" <Enter>

Ändert eure Netzwerk-Karte im PC wieder auf DHCP zurück (automatisch beziehen) und wartet sehnsüchtig in einer Kommando-Konsole (Dos-Box unter Windows) mit dem Kommando "ipconfig" bis ihr eine Freifunk-Adresse bekommt. Ihr Steckt mit dem Kabel weiterhin auf Steckplatz Nr. 4

FERTIG. Beobachtet den Knoten auf der map und probiert auch mal ein Login per WLAN aus.

Anlagen:

• Futro S700 – Datenblatt



FutroS700-Datenblatt.pdf

Appendix – 1 - Konfig vom Futro (für WR841N)

```
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config interface 'wan6'
        option proto 'dhcpv6'
        option sourcefilter '0'
        option ifname 'br-wan'
        option ip6table '1'
        option peerdns '0'
config globals 'globals'
     option ula prefix 'XXXX:2186:e36b::/48'
config interface 'wan'
        option ifname 'eth0.2'
        option multicast_querier '0'
        option peerdns '0
        option auto '1'
        option type 'bridge'
        option proto 'dhcp'
        option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'
config rule6 'wan6_lookup'
        option mark '0x01/0x01'
        option lookup '1'
config route6 'wan6 unreachable'
        option type 'unreachable'
        option table '1'
        option target '::/0'
        option metric '65535'
        option gateway '::'
        option interface 'loopback'
config interface 'mesh wan'
        option ifname 'br-wan'
        option auto '0'
        option transitive '1'
        option fixed mtu '1'
        option proto 'gluon mesh'
config interface 'meshvlan4'
        option auto '1'
        option ifname 'eth0.4'
        option mesh 'bat0'
```

option proto 'batadv' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' config interface 'client' option type 'bridge' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' list ifname 'bat0' list ifname 'eth0.3' option proto 'dhcpv6' option reqprefix 'no' option robustness '3' option query_interval '2000' option query_response_interval '500' option peerdns '1' option sourcefilter '0' config interface 'bat0' option multicast router '2' option ifname 'bat0' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' option learning '0' option proto 'none' config interface 'mesh vpn' option ifname 'mesh-vpn' option transitive '1' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' option fixed_mtu '1' option proto 'gluon mesh' config device 'local node dev' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX option ifname 'br-client' option name 'local-node' option type 'macvlan' config interface 'local node' option ifname 'local-node' option ipaddr '10.XX.0.1' option ip6addr 'XXXX:b4dc:4b1e::1/128' option netmask '255.255.192.0' option proto 'static' config route6 'local node route6' option target 'XXXX:b4dc:4b1e::/64' option gateway '::'

option interface 'client'

Vorsicht mit MACADRESSEN und standortbezogenen IP-Adressen (MZ/WI/ u.a.)

Mit einem WR841N werden die VLANS 2,3,4 benutzt Bei einem TL-WDR3600 werden die VLANS 3,4,5 verwendet

Appendix – 2 - Konfig vom Router (TP-Link 841N)

config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula prefix 'XXXX:ff3f:3934::/48' config interface 'wan6' option proto 'dhcpv6' option sourcefilter '0' option ifname 'br-wan' option ip6table '1' option peerdns '0' config switch option name 'switch0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan 'vlan1' option device 'switch0' option vlan '1' option ports '0 ' config switch vlan 'vlan4' option device 'switch0' option vlan '4' option ports 'Ot 2t 4t' config switch_vlan 'vlan3' option device 'switch0' option vlan '3' option ports 'Ot 1 2t' config switch vlan 'vlan2' option device 'switch0' option vlan '2' option ports 'Ot 3 4t' config interface 'wan' option ifname 'eth1' option multicast querier '0' option peerdns '0 option auto '1' option type 'bridge' option proto 'dhcp' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' config rule6 'wan6 lookup' option mark '0x01/0x01' option lookup '1' config route6 'wan6_unreachable' option type 'unreachable' option table '1' option target '::/0' option metric '65535' option gateway '::' option interface 'loopback' config interface 'mesh_wan' option ifname 'br-wan' option auto '0' option transitive '1' option fixed_mtu '1' option proto 'gluon_mesh'

config interface 'mesh vlan4' option igmp snooping '0' option ifname 'eth0.4' option transitive '1' option fixed mtu '1' option proto 'gluon mesh' option type 'bridge' option auto '1' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' config interface 'client' option type 'bridge' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' option proto 'dhcpv6' option reqprefix 'no' option robustness '3' option query_interval '2000' option query_response_interval '500' option peerdns '1' option sourcefilter '0' list ifname 'eth0.3' list ifname 'bat0' config interface 'mesh vpn' option ifname 'mesh-vpn' option transitive '1' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' option fixed_mtu '1' option proto 'gluon mesh' config interface 'mesh lan' option igmp_snooping '0' option ifname 'eth0' option transitive '1' option fixed mtu '1' option proto 'gluon mesh' option type 'bridge' option auto '0' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' config interface 'mesh_radio0' option proto 'gluon mesh' config interface 'bat0' option multicast router '2' option ifname 'bat0' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' option learning '1' option proto 'none' config device 'local node dev' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' option ifname 'br-client' option name 'local-node' option type 'macvlan' config interface 'local node' option ifname 'local-node' option ipaddr '10.XX.0.1' option ip6addr 'XXXX:b4dc:4b1e::1/128' option netmask '255.255.192.0' option proto 'static' config route6 'local_node_route6' option target 'XXXX:b4dc:4b1e::/64'
option gateway '::'

option interface 'client'

Vorsicht mit MACADRESSEN und standortbezogenen IP-Adressen (MZ/WI/ u.a.)

Appendix – 3 - Konfig vom Futro (für TL-WDR3600)

config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'wan6' option proto 'dhcpv6' option sourcefilter '0' option ifname 'br-wan' option ip6table '1' option peerdns '0' config globals 'globals' option ula_prefix 'XXXX:2186:e36b::/48' config interface 'wan' option ifname 'eth0.5' option multicast querier '0' option peerdns '0' option auto '1' option type 'bridge' option proto 'dhcp' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' config rule6 'wan6 lookup' option mark '0x01/0x01' option lookup '1' config route6 'wan6_unreachable' option type 'unreachable' option table '1' option target '::/0' option metric '65535' option gateway '::' option interface 'loopback' config interface 'mesh wan' option ifname 'br-wan' option auto '0' option transitive '1' option fixed_mtu '1' option proto 'gluon mesh' config interface 'meshvlan4' option auto '1' option ifname 'eth0.4' option mesh 'bat0'

option proto 'batadv' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' config interface 'client' option type 'bridge' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' list ifname 'bat0' list ifname 'eth0.3' option proto 'dhcpv6' option reqprefix 'no' option robustness '3' option query interval '2000' option query_response_interval '500' option peerdns '1' option sourcefilter '0' config interface 'bat0' option multicast router '2' option ifname 'bat0' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' option learning '0' option proto 'none' config interface 'mesh vpn' option ifname 'mesh-vpn' option transitive '1' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' option fixed mtu '1' option proto 'gluon mesh' config device 'local node dev' option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' option ifname 'br-client' option name 'local-node' option type 'macvlan' config interface 'local node' option ifname 'local-node' option ipaddr '10.XX.0.1' option ip6addr 'XXXX:b4dc:4b1e::1/128' option netmask '255.255.192.0' option proto 'static' config route6 'local node route6' option target 'XXXX:b4dc:4b1e::/64' option gateway '::' option interface 'client'

Vorsicht mit MACADRESSEN und standortbezogenen IP-Adressen (MZ/WI/ u.a.)

Die Port zu Steckplatzbelegung beim WDR3600 ist folgende:

	WAN		LAN			CPU
Steckplatz Nr.	(blau)	1	2	3	4 (gelbe)	
Port Nr	1	2	3	4	5	0
In network confi	g					

Appendix – 4 - Konfig vom Router (für TL-WDR3600)

```
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
     option ula prefix 'XXXX:ff3f:3934::/48'
config interface 'wan6'
        option proto 'dhcpv6'
        option sourcefilter '0'
        option ifname 'br-wan'
        option ip6table '1'
        option peerdns '0'
config switch
        option name 'switch0'
        option reset '1'
        option enable vlan '1'
config switch_vlan 'vlan1'
        option device 'switch0'
        option vlan '1'
       option ports '0 '
config switch vlan 'vlan4'
        option device 'switch0'
        option vlan '4'
        option ports 'Ot 2t 4t'
config switch_vlan 'vlan3'
        option device 'switch0'
        option vlan '3'
        option ports 'Ot 4t 5'
config switch vlan 'vlan5'
        option device 'switch0'
        option vlan '2'
        option ports 'Ot 2t 3'
config switch_vlan 'vlan2'
        option device 'switch0'
        option vlan '2'
       option ports 'Ot 1'
config interface 'wan'
        option ifname 'eth0.5'
        option multicast querier '0'
        option peerdns '0'
        option auto '1'
        option type 'bridge'
        option proto 'dhcp'
        option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX
config rule6 'wan6 lookup'
        option mark '0x01/0x01'
        option lookup '1'
option table '1'
        option target '::/0'
        option metric '65535'
        option gateway '::'
        option interface 'loopback'
config interface 'mesh wan'
        option ifname 'br-wan'
        option auto '0'
        option transitive '1'
        option fixed_mtu '1'
```

```
option proto 'gluon mesh'
config interface 'mesh vlan4'
        option igmp snooping '0'
        option ifname 'eth0.4'
        option transitive '1'
        option fixed_mtu '1'
        option proto 'gluon mesh'
        option type 'bridge'
        option auto '1'
        option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'
config interface 'client'
        option type 'bridge'
        option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'
        option proto 'dhcpv6'
        option reqprefix 'no'
        option robustness '3'
        option query_interval '2000'
        option query_response_interval '500'
        option peerdns '1'
        option sourcefilter '0'
        list ifname 'eth0.3'
        list ifname 'bat0'
config interface 'mesh vpn'
        option ifname 'mesh-vpn'
        option transitive '1'
        option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'
        option fixed mtu '1'
        option proto 'gluon mesh'
config interface 'mesh lan'
        option igmp snooping '0'
        option ifname 'eth0'
        option transitive '1'
        option fixed_mtu '1'
        option proto 'gluon_mesh'
        option type 'bridge'
        option auto '0'
        option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'
config interface 'mesh radio0'
        option proto 'gluon mesh'
config interface 'bat0'
        option multicast router '2'
        option ifname 'bat0'
        option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'
        option learning '1'
        option proto 'none'
config device 'local node dev'
        option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'
        option ifname 'br-client'
        option name 'local-node'
        option type 'macvlan'
config interface 'local node'
        option ifname 'local-node'
        option ipaddr '10.XX.0.1'
      option ip6addr 'XXXX:b4dc:4b1e::1/128'
        option netmask '255.255.192.0'
        option proto 'static'
config route6 'local node route6'
        option target 'XXXX:b4dc:4b1e::/64'
        option gateway '::'
        option interface 'client'
```